

Riikku



Terassilasituksen käyttö- ja huolto-ohjeet

I. Lasituksen avaaminen

Riikku Terassilasituksen saa joko ilman lukitusta, tai kolmella erilaisella lukko- / salpavaihtoehdolla. Samassa lasituksessa voidaan käyttää erilaisia lukituksia sisä- ja ulkopuolella.

Mikäli lasituksessa ei ole lukitusta voit liu'uttaa ensimmäisen, eli sisimmäinen lasielementin sivulle ottamalla kiinni sen reunasta. Ulommat lasielementit "seuraavat" sisimmän elementin mukana ja saat avattua kaikki elementit seinän viereen

Lukko- /salpavaihtoehdot:



A) Vetonuppi:

-Vedä nupista 10-15mm ja kierrä kunnes nuppi lukittuu yläasentoon

Lukituksen aukaisemisen jälkeen ensimmäinen, eli sisimmäinen lasielementti on liu'utettavissa sivulle. Ulommat lasielementit "seuraavat" sisimmän elementin mukana ja saat avattua kaikki elementit seinän viereen.

B) Painosalpalukko:

Painosalpalukkoa on avaimeton tai avaimellinen malli.



Avaimeton malli:

-Paina salpaa alaspäin ja lukitus aukeaa, voit siirtää lasin sivuun.

Avaimellinen malli:

-Avaa lukitus avaimella, paina salpaa alaspäin. Lukitus aukeaa ja voit siirtää lasin sivuun.

Lukituksen aukaisemisen jälkeen ensimmäinen, eli sisimmäinen lasielementti on liu'utettavissa sivulle. Ulommat lasielementit "seuraavat" sisimmän elementin mukana ja saat avattua kaikki elementit seinän viereen.

C) Kahva avaimella:

-Avaa lasituksen lukitus avaimella, voit siirtää lasituksen sivulle kahvasta vetämällä.



Lukituksen aukaisemisen jälkeen ensimmäinen, eli sisimmäinen lasielementti on liu'utettavissa sivulle. Ulommat lasielementit "seuraavat" sisimmän elementin mukana ja saat avattua kaikki elementit seinän viereen.

2. Lasituksen sulkeminen

Liu'uta lasit kuin avattaessa pitäen sisimmäisen lasielementin pystyprofiilista kiinni. Ulommaiset lasit seuraavat sisintä lasia oikeille paikoilleen.

Huomio että osassa lukituksissa lukon täytyy olla "Auki"-asennossa, jotta lasin saa vietyä kiinni.

- Kierrä nuppia kunnes nupin lukitus vapautuu ja nuppi naksahda pohjaan
- Nosta salpa ylös (ja lukitse avaimella) **Huom.** Avaa mahdollinen lukitus ennen lasielementin kiinni viemistä.
- Lukitse kääntämällä avaimesta vastapäivään

Huolto-ohjeet

Kun lasitusta käytetään säännöllisesti, niin lika ja pöly eivät pääse kertymään osien väliin. Lisäksi terassilasien säännöllinen pesu ja huolto pidentävät käyttöikä ja pitävät terassilasituksen turvallisena ja viihtyisänä.

Huom. Mikäli terassilaseissa ja sen osissa on jäätä, avaa lasit varovasti vaurioiden välttämiseksi.

Lasiosat

Lasien pinnat tulee puhdistaa säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa vuodessa, vedellä ja neutraaleilla puhdistusaineilla (pH 6-8), jotta lika ei pääse pinttymään lasiin.

Alumiiniosat

Alakiskon uriin kertynyt lika tulee puhdistaa säännöllisesti imuroimalla tai harjalla pyyhkimällä.

Alumiiniprofiilit voidaan puhdistaa vedellä, johon on lisätty neutraalia puhdistusainetta. Vältä hankaavia kankaita, jotta pinnat eivät naarmuunnu.

Muoviosat

Näkyvät muoviosat voidaan puhdistaa vedellä ja neutraalilla puhdistusaineella.

Viihtyisiä hetkiä **Riikku** -terassilla!

Riikku Rakenteet Oy
Lasipellontie 8
63400 Alavus
riikku@riikku.fi
www.riikku.fi

Takuu terassilasituksissa

Riikku Rakenteet Oy vastaa, että asennustyö on suoritettu sopimusasiakirjojen mukaan ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Asennettujen tuotteiden osalta takuu sisältää raaka-aine ja valmistusvirheistä johtuvien vikojen korjaamisen. Takuu sisältää tarvittavat korjaustyöt materiaaleineen.

Takuun edellytykset

Takuu edellyttää, että ostaja ja myyjä ovat hyväksyneet toimituksen. Ellei ostaja ole paikalla asennuksen suorituspäivänä eikä reklamoi seitsemän (7) päivän kuluessa asennuspäivästä, katsotaan toimitus hyväksytyksi ja takuu-aika alkaneeksi.

Takuuaika

Takuuaika on asennustyön osalta kaksi (2) vuotta ja parvekelasien raaka-aine- ja valmistusvirheiden osalta viisi (5) vuotta työntuloksen vastaanotosta tai tosiasiallisesta käyttöönotosta.

Takuun rajoitukset

Takuu ei koske:

- työntuloksen luovutuksen tai todellisen käyttöönoton jälkeistä puhdistusta.
- terassilasien ja sitä ympäröivien rakenteiden myöhempiä likaantumista johtuvia toimenpiteitä.
- lasien särkymistä, jos aiheutuu muusta kuin valmistusvirheestä.
- virheellisestä käytöstä tai ilkivallasta aiheutuvaa särkymistä.
- säätöjä, korjauksia ja varaosien vaihtoja, jotka johtuvat tavanomaisesta kulumisesta, asiakkaan tai asukkaan huolimattomasta käytöstä tai siitä, että käyttöohjetta ei ole noudatettu mm. puhdistusaineet.
- vaurioita, jotka johtuvat rakenteiden painumisesta, lasihin kohdistuvasta normaalia suuremmasta rasituksesta, äkillisestä ennalta arvaamattomasta tuotteeseen kohdistuvasta tapahtumasta tai luonnon katastrofista.
- muutoksia, korjauksia tai uudelleenasetuksia, jotka on tehty valmistajan tai jälleenmyyjän hyväksymättä.
- lisävarusteita eikä erillisiä täydentäviä rakenteita.
- karkaistun ja/tai laminoidun lasin pinnassa mahdollisesti näkyviä, tai siitä heijastuvia erilaisia kuvioita.

Karkaistuun turvalasiin ei saa liimata mitään kalvoja. Mikäli lasiin on jälkikäteen liimattu kalvo, Riikku Rakenteet ei vastaa tuotteen särkymisestä eikä putoamisesta aiheutuneista vahingoista eikä kustannuksista.

Karkaistu lasi on valmistettu standardien EN 12150-1 ja EN 572-8 mukaisesti.

Ilmankierron varmistamiseksi lasitettu terassi ei ole vesitiivis.